



IC1
MAX7221CWG
DOUT
DIN
MOSI2
DIG0
DIG1
DIG2
DIG3
DIG4
DIG5
DIG6
DIG7
CLK
SCK2
CSN
T1CS2
ISET
R1
10k
SEGA
SEGB
SEGC
SEGD
SEGE
SEGF
SEGG
SEGDP
VCC
GND
RX1
EMI
C1
10u
C3
100n
LED1
LED9
LED17
LED25
LED33
LED56
LED2
LED10
LED18
LED26
LED34
LED3
LED11
LED19
LED27
LED35
LED57
LED4
LED12
LED20
LED28
LED36
LED5
LED13
LED21
LED29
LED37
LED45
LED50
LED55
LED6
LED14
LED22
LED30
LED38
LED44
LED49
LED54
LED7
LED15
LED23
LED31
LED39
LED43
LED48
LED53
LED8
LED16
LED24
LED32
LED40
LED42
LED47
LED52
LED41
LED46
LED51
IC4
MAX7221CWG
T2CS2
R5
RX2
C14
C15
LED58
LED66
LED74
LED82
LED90
LED114
LED59
LED67
LED75
LED83
LED91
LED60
LED68
LED76
LED84
LED92
LED113
LED61
LED69
LED77
LED85
LED93
LED62
LED70
LED78
LED86
LED94
LED102
LED107
LED112
LED63
LED71
LED79
LED87
LED95
LED101
LED106
LED111
LED64
LED72
LED80
LED88
LED96
LED100
LED105
LED110
LED65
LED73
LED81
LED89
LED97
LED99
LED104
LED109
LED98
LED103
LED108


IC6
MEGA32-A
RESET
XTAL2
XTAL1
AREF
AVCC
AGND
VCC
GND
(ADC7)PA7
(ADC6)PA6
(ADC5)PA5
(ADC4)PA4
(ADC3)PA3
(ADC2)PA2
(ADC1)PA1
(ADC0)PA0
(SCK)PB7
(MISO)PB6
(MOSI)PB5
(SS)PB4
(AIN1/OC0)PB3
(AIN0/INT2)PB2
(T1)PB1
(T0/XCK)PB0
(TOSC2)PC7
(TOSC1)PC6
(TDI)PC5
(TDO)PC4
(TMS)PC3
(TCK)PC2
PC1(SDA)
PC0(SCL)
(OC2)PD7
(ICP)PD6
(OC1A)PD5
(OC1B)PD4
(INT1)PD3
(INT0)PD2
(TXD)PD1
(RXD)PD0
SCK
MISO
MOSI
T1CS
T2CS
DCF
DCF^
HC148-A0
HC148-A1
HC148-A2
SDA
SCL
SQW
INT0
ADC0
C7
C8
C2
C17
C16
C11
C4
C5
C6
C13
R2
R3
Q3
4,0960 MHz
RX3
EMI
SV1
MOSI
RST
SCK
MISO
SW1
SW2
SW3
SW4
TASTER_SCHURTER_LSG
TASTER1
TASTER2
TASTER3
TASTER4
R8
R9
R10
R11
IC2
DS1307Z
X1
X2
VBAT
SQW_OUT
C9
Q2
32,768kHz
BAT1
CR2032
R6
R7
IC3
74HC148N
PAD17
PAD18
PAD19
PAD20
WIREPAD3,17/1,2
PAD24
PAD23
PAD22
PAD21
PAD13
PAD16
PAD14
PAD15
R14
R13
PAD1
PAD2
PAD5
PAD6
PAD7
R4
R12
MOSI2
SCK2
T1CS2
PAD8
PAD9
PAD10
PAD11
PAD12


1N4004
D2
VR1
LM1085
PAD4
WIREPAD3,17/1,2
PAD3
WIREPAD3,17/1,2
GND
D1
1N5408
C10
15u
GND
IN OUT
GND
GND
C12
15u
GND
VCC